

# INTERSEROH Product Cycle GmbH

Spenger Str. 15, 49328 Melle  
Tel.: +49 170 760 0701; Mail: jennifer.hoecker@interseroh.com

gültig vom 01.10.21 - 31.12.21

## Tonerkartuschen - Original

Art.Nr.:	Druckerbezeichnung	Bezeichnung
<b>Brother</b> * Bitte auf Brother Leermodule der TN-Baureihe die Original-Schutzkappe montieren und nur mit unbeschädigtem Siegel sammeln!		
10309	HL 5450/6180	BRO TN3330/3380 Intro V
10242	HL 2030/2040	BRO TN2000 (TN350) V
10286	HL 5130	BRO TN3030/3060 (TN540) V
10341	HL 1650/1670 N/TN 560	BRO TN7300/7600 (TN530/560) V
10344	HL-L 9200/MFC-L 9550	BRO TN900 BK&CMY Intro V
10231	HL 1110	BRO TN1050 Intro V
10325	HL 6050	BRO TN4100 (TN670) V
10320	HL 6400/6250	BRO TN3512 Intro V
10339	HL 1240/1250/1270N	BRO TN6300/6600 (TN430/460) V
10313	HL 5450/6180	BRO TN3380 (TN750) V
10351	HL-L 9310	BRO TN910 BK&CMY Intro V
10232	HL 1110	BRO TN1050/1030 V
10235	HL 4040 CN	BRO TN130/135 CMY V
10345	HL-L 9200/MFC-L 9550	BRO TN900 CMY V
10290	HL 5240	BRO TN3130/3170 (TN550) V
10237	HL 4040 CN	BRO TN130/135 BK V
10283	HL-L2310	BRO TN2410/2420 Intro V
10317	HL-L 5000/6400	BRO TN3430 V
10346	HL-L 9200/MFC-L 9550	BRO TN900 BK V
10305	HL 5340-50/5370-80	BRO TN3230/3280 V
10188	HL 2140	BRO DR2100 (DR360) V
10191	HL 2240	BRO DR2200 (DR420) V
10263	HL 3040 CN	BRO TN230&Intro BK V
10196	HL 3140/3170	BRO DR241CL BK&CMY V
10261	HL 3040 CN	BRO TN230&Intro CMY V
10321	HL 6400/6250	BRO TN3512 V
10183	HL 4040 CN	BRO DR130/135 CL (DR110) V
10282	HL-L2310	BRO TN2410 (TN760) V
10350	HL-L 9310	BRO TN910 CMY V
10182	HL 1110	BRO DR1050/1075 V
10328	HL-L 8360/8260	BRO TN421/423 BK&CMY Intro V
10348	HL-L 9310	BRO TN910 BK V
12859	HL-L 5000/6400	BRO TN3480 V
10324	HL-L 6400	BRO TN3520 V
10330	HL-L 8360/8260	BRO TN421/423 BK (TN436) V
10248	HL 2130DCP 7055/57	BRO TN2010&Intro V
10329	HL-L 8360/8260	BRO TN421/423 CMY (TN436) V
10269	HL L 2300	BRO TN2310/2320 Intro (TN630/60) V
10243	HL 2035	BRO TN2005 V
10255	HL 2240/50/70	BRO TN2210/2220 Intro (TN450) V
10268	HL L 2300	BRO TN2310 (TN630) V
10303	HL L 8250	BRO TN321/326/329 BK (TN336) V
10302	HL L 8250	BRO TN321/326/329 CMY (TN336) V
10296	HL 4150/4570	BRO TN320/325/328 BK V
10292	HL 4150/4570	BRO TN320/325/328 CMY V
10254	HL 2240/50/70	BRO TN2210 (TN450) V
23314	HL-L 8360	BRO TN426 CMY V
32065	HL-L 3210	BRO TN243/247 Intro BK V
10280	HL 3140/3170	BRO TN241/42/45/46 BK&CMY Intro (TN221) V
32064	HL-L 3210	BRO TN243/247 Intro CMY V

10252	HL 2140	BRO TN2110/2120 (TN360) V
23313	HL-L 8360	BRO TN426 BK V
10272	HL L 2300	BRO TN2320 (TN660) V
10259	HL 2240	BRO TN2220 (TN450) V
10278	HL 3140/3170	BRO TN241/42/45/46 CMY (TN221) V
10279	HL 3140/3170	BRO TN241/42/45/46 BK (TN221) V
23215	HL-L 3210	BRO TN243/247 BK V
23216	HL-L 3210	BRO TN243/247 CMY V
28693	HL-L2310	BRO TN2420 (TN760) V
10194	HL L 2300	BRO DR2300 V
27728	HL-L 2312	BRO TN2411/2421 V
25496	HL L 3210	BRO DR243 BK&CMY V
10195	HL-L2310	BRO DR2400 V
10204	HL L 8250	BRO DR320/321CL BK&CMY V
10209	HL-L 8360/8260/9310	BRO DR421CL BK&CMY V
27733	HL-L 2312	BRO DR2401 V
<b>Art.Nr.:</b>	<b>Druckerbezeichnung</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Canon</b>		
31432	Canon Bottles	CAN C-EXV Bottles BK&CMY V
10450	IR - C 250	CAN CEXV47 BK&CMY V
10483	FAX L 100/120	CAN FX10 V
10451	IR - C 3320	CAN CEXV49 BK&CMY V
10449	Canon IR ADV 6055	CAN CEXV36 (GPR38) V
29102	Canon LBP-640	CAN 054H BK V
29101	Canon LBP-640	CAN 054 & Intro BK V
29103	Canon LBP-640	CAN 054 & Intro CMY V
29104	Canon LBP-640	CAN 054H CMY V
28511	Canon LBP 660	CAN 055H BK V
28512	Canon LBP 660	CAN 055H CMY V
28503	Canon LBP 660	CAN 055 BK V
28504	Canon LBP 660	CAN 055 CMY V
32268	Canon LBP-223	CAN 057H V
10481	LBP 3200/MF5530/5550	CAN EP27 V
<b>Dell</b>		
10519	Farblaser 1320/2130 C/CN	DEL 1320/2135 / Xerox 6130 BK&CMY V
10534	DELL C 3760 / 2660/2665/ Phaser 6600	DEL C3760/2660/2665/XER6600/C400/405 BK&CMY V
10518	1250C/1350CNW/1355/CN	DEL 1250/1350/55+Xerox CMY V
10517	1250C/1350CNW/1355/CN	DEL 1250/1350/55+Xerox BK V
10526	3110/Lex X560	DEL 3110/30/X560/6180/2800/3800 LY&HY CMY V
10521	Multifunktions-Laser 1815 DNNF 485/RF 223	DEL 1815 V
10527	3110/3130/Lex X560	DEL 3110/30/X560/6180/2800/3800 LY&HY BK V
23507	Dell S2810/2815/	DEL S2810/2815/H815 V
<b>Epson</b>		
23499	Workforce AL-M 300	EPS 0689-0691 - AL-M300 V
11634	AcuLaser C 1100	EPS C 1100 BK&CMY C13SO50190 V
11616	EPL 6200/6200LModell 4518	EPS EPL6200L (SO50166/167) V
11641	Aculaser M 2000	EPS M 2000 V
<b>Hewlett Packard</b>		
10617	Laserjet 5P/5MP/6P/6MP	HP C3903A/VX non glued V
10623	LaserJet 1100/1100A	HP C4092A V
10628	Laserjet 4000/4050 HC	HP C4127X (EP52) V
10672	Laserjet 9000	HP C8543X V
10703	CLJ 5500	HP C9730A BK V
10704	CLJ 5500	HP C9731-33A CMY V
10732	CLJ CP 6015 CM 6030/40	HP CB380/390A BK V
10733	CLJ CP 6015 CM 6030/40	HP CB381-83A CMY V
10742	LaserJet P 1005	HP CB435A/CAN712 V
10748	CLJ CP 1210	HP CB540-43A BK&CMY Intro V
10751	CLJ CP 1210	HP CB540A/CAN316/716 BK V
10752	CLJ CP 1210	HP CB541-43A/CAN316/716 CMY V
10757	LaserJet P 4015	HP CC364A V
10758	LaserJet P 4015	HP CC364X V

10761	CLJ CP 2025	HP CC530-33A BK&CMY Intro V
10791	CLJ 3520/25/30	HP CE250A&Intro BK V
10792	LJ CP 3520/25/30	HP CE250X BK V
10799	LaserJet P 3015	HP CE255A V
10804	CLJ 4025/4520	HP CE260A BK V
10805	CLJ CP 4520	HP CE260X BK V
10807	CLJ CP 4025/4520	HP CE261-63A CMY V
10812	CP 5525 DN	HP CE270A BK V
10813	CLJ CP 5525 DN	HP CE271-73A CMY V
10820	LJ Pro 1100	HP CE285A V
10821	CLJ Pro CP 1025/MFP M 175	HP CE310-13A BK&CMY Intro V
10822	CLJ Pro CP 1025/MFP M 175	HP CE310A BK V
10824	CLJ Pro CP 1025/MFP M 175	HP CE311-13A CMY V
10825	LaserJet Pro CP 1025	HP CE314A/CAN029 Drum V
10827	LJ Pro CP 1525128A	HP CE320-23A BK&CMY Intro V
10830	CLJ Pro CP 1525128A	HP CE320A BK V
10831	CLJ Pro CP 1525128A	HP CE321-23A CMY V
10833	LJ 700 M775	HP CE340A (651A) BK V
10835	LJ 700 M775	HP CE341-43A (651A) CMY V
10836	LaserJet M 4555	HP CE390A V
10840	LaserJet M 4555	HP CE390X V
10843	LJ EP 500	HP CE400A/CAN732 BK (507) V
10845	LJ EP 500	HP CE400X/CAN732H BK V
10854	LJ Pro M 357	HP CE410-13A BK&CMY Intro V
10849	LJ Pro M 357	HP CE410A BK V
10858	LaserJet P 2050	HP CE505A V
10864	CLJ CP 5220/5225	HP CE740A BK V
<b>Art.Nr.:</b>	<b>Druckerbezeichnung</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Hewlett Packard</b>		
10866	CLJ CP 5220/5225	HP CE741-43A CMY V
10871	CLJ CM 4540	HP CF031-33A CMY V
10873	LJ Pro 200	HP CF210-13A/CAN731 BK&CMY Intro V
10874	LJ Pro 200	HP CF210A/CAN731 BK V
10877	LaserJet Pro 200	HP CF210X/CAN731H BK V
10879	LJ Pro 200	HP CF211-13A/CAN731 CMY V
10882	LaserJet 700/M712	HP CF214A V
10884	LaserJet 700/M712	HP CF214X V
12925	Pro M 102	HP CF217A/AC/CAN047 V
30004	HP Pro M 102/104	HP CF218A V
27072	Pro M 102	HP CF219A DR V
10886	LaserJet M 402	HP CF226A/CAN052 V
10888	LaserJet M 402	HP CF226X/CAN052H V
10890	LaserJet Pro M 203	HP CF230A/CAN051 & Intro (30) V
10894	LaserJet Pro M 203	HP CF230X/CAN051H (30) V
10896	LaserJet Pro M 118/203	HP CF232A Drum V
12907	M 631/607	HP CF237A (37A) V
12909	M 631	HP CF237X (37X) V
12911	M 631	HP CF237Y/YC/CANT03 (37Y/YC) V
12915	Pro M 14	HP CF244A (44) V
27196	LaserJet Pro M 304	HP CF259A (59A) V
27197	LaserJet Pro M 304	HP CF259X (59X) V - Pro M 304
12913	Pro M 12	HP CF279A V
10899	LaserJet Pro 400	HP CF280A (80A) V
10904	LJ Enterprise M	HP CF281A/CAN039 (81A) V
10909	LJ M125	HP CF283A (83A) V
10912	LJ M 225	HP CF283X/CAN737H V
10915	LaserJet M 506	HP CF287A/CAN041 (87A) V
27204	M 507	HP CF289A (89A) V
27205	M 507	HP CF289X (89X) V
27206	M 507	HP CF289Y/YC (89Y) V
27172	LaserJet Pro M 118/203	HP CF294A (94A) V
27173	LaserJet Pro M 118	HP CF294X (94X) V

10922	Laserjet M 880	HP CF300A BK (827) V
10923	Laserjet M 880	HP CF301-03A CMY V
10925	CLJ M 855	HP CF310A BK V
10927	CLJ M 855	HP CF311-13A CMY V
10870	CLJ M 680/651	HP CF320A BK (652) V
10930	CLJ 680/651	HP CF320X BK (652X) V
10933	CLJ M 680/651	HP CF321-23A CMY (652) V
10934	LJ M 835	HP CF325X V
10937	CLJ M 651	HP CF330X BK (653) V
10939	CLJ M 651	HP CF331-33A CMY (653) V
10945	LJ M 177	HP CF350A BK (130) V
10947	LJ M 177	HP CF351-53A CMY (130) V
10949	CLJ M 880/855	HP CF358A DR BK (828A) V
10951	CLJ M 880/855	HP CF359/364/365A CMY DR V
10952	CLJ Enterprise M 552	HP CF360A BK (508) V
10954	CLJ Enterprise M 552	HP CF360X/CAN040H BK (508) V
10956	CLJ Enterprise M 552	HP CF361-63A/CAN040 CMY (508) V
10957	CLJ Enterprise M 552	HP CF361-63X/CAN040H CMY (508) V
10958	CLJ Pro M 476	HP CF380A BK (312A) V
10961	CLJ Pro M 476	HP CF380A BK&CMY Intro (312A) V
10962	CLJ Pro M 476	HP CF380X BK (312X) V
10966	CLJ Pro M 476	HP CF381-83A CMY (312A) V
10970	Pro M 252n	HP CF400A/CAN045 BK (201) V
10973	Pro M 252n	HP CF400X/CAN045H BK (201) V
10976	Pro M 252n	HP CF401-03A/CAN045 CMY & Intro (201A) V
10978	Pro M 252n	HP CF401-03X/CAN045H CMY (201X) V
10980	Pro M 452	HP CF410A/CAN046 BK & Intro V
10983	Pro M 452	HP CF410X/CAN046H BK V
10986	Pro M 452	HP CF411-13A/CAN046 CMY & Intro V
10989	Pro M 452	HP CF411-13X/CAN046H CMY V
12917	LaserJet M 652/681	HP CF450A BK (655A) V
12919	LaserJet M 652/681	HP CF451-53A CMY (655A) V
12921	LaserJet M 652	HP CF460X BK (656) V
12923	LaserJet M 652	HP CF461-63X CMY (656) V
26885	LaserJet M 681	HP CF470X BK (657X) V
26886	LaserJet M 681	HP CF471-73X CMY (657X) V
28362	MFP 180	HP CF530-33A BK&CMY Intro (205A) V
12903	MFP 180	HP CF530A BK (205A) V
12905	MFP 180	HP CF531-33A CMY (205A) V
<b>Art.Nr.:</b>	<b>Druckerbezeichnung</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Hewlett Packard</b>		
28363	Pro M 254	HP CF540-43A BK&CMY Intro (203A) V
12895	Pro M 254	HP CF540A BK (203A) V
12899	Pro M 254	HP CF540X BK (203X) V
12897	Pro M 254	HP CF541-43A CMY (203A) V
12901	Pro M 254	HP CF541-43X CMY (203X) V
11178	LaserJet 4200	HP Q1338A V
11180	LaserJet 4300	HP Q1339A V
11184	LaserJet 1010/1012	HP Q2612A V
11186	LaserJet 1300	HP Q2613A V
11188	LaserJet 1300	HP Q2613X V
11202	LaserJet 4250	HP Q5942A V
11205	LaserJet 4250	HP Q5942X V
11208	LaserJet 4345	HP Q5945A V
11211	LaserJet 1160	HP Q5949A V
11214	LaserJet1320	HP Q5949X V
11217	CLJ 4700	HP Q5950A/CB400/Q6460A BK V
11220	CLJ 4700	HP Q5951-53A/CB401-03A/Q6461-63A CMY V
11221	CLJ 2600/2600N	HP Q6000A BK (124) V
11223	CLJ 2600/2600N	HP Q6001-03A CMY (124) V
11228	CLJ 3600	HP Q6470A BK V
11229	CLJ 3600	HP Q6471-73A CMY V

11232	Laserjet 2410/2420 2430	HP Q6511X V
11235	LaserJet 5200,DTN,TN	HP Q7516A V
11243	Laserjet P 2015	HP Q7553X V
11249	Laserjet M 5025 X,XS MFP	HP Q7570A V
31762	HP neverstop 1000	HP W1103A V
31766	HP neverstop 1000	HP W1104A DR V
29088	HP Laser 107 a	HP W1106A (106A) BK V
32104	HP CLJ 150	HP W1120A DR (120A) V
30621	HP Laser 408	HP W1331A & Intro (331A) V
30622	HP Laser 408	HP W1331X (331X) V
30629	HP Laser 408	HP W1332A (332A) Drum Unit V
31759	HP M 611	HP W1470A (147A) V
31760	HP M 611	HP W1470X (147X) V
31761	HP M 611	HP W1470Y/YC (147Y) V
28916	HP M 751	HP W2000A BK (658A) V
30823	HP M 751	HP W2000X (658X) BK V
28917	HP M 751	HP W2001-2003A CMY (658A) V
30824	HP M 751	HP W2001-2003X (658X) CMY V
30992	HP M 751/856	HP W2004A Drum (660A) V
30825	HP M 856	HP W2010A BK (659A) V
30827	HP M 856	HP W2010X/W9010MC BK (659X) V
30826	HP M 856	HP W2011-13A CMY (659A) V
30828	HP M 856	HP W2011-13X/W9011-13X CMY (659X) V
28439	HP M 454	HP W2030A & Intro (415A) BK V
28447	HP M 454	HP W2030X (415X) BK V
28440	HP M 454	HP W2031-2033A Intro (415A) CMY V
28448	HP M 454	HP W2031-2033X (415X) CMY V
29080	HP CLJ 150	HP W2070A (117A) BK V
29081	HP CLJ 150	HP W2071-2073A (117A) CMY V
31767	HP CLJ M554	HP W2120A BK (212A) V
31769	HP CLJ M554	HP W2120X BK (212X) V
31768	HP CLJ M554	HP W2121-23A CMY (212A) V
31770	HP CLJ M554	HP W2121-23X CMY (212X) V
30489	HP M 283	HP W2210A&Intro (207A) BK V
30491	HP M 283	HP W2210X BK (207X) V
30490	HP M 283	HP W2211-13A&Intro (207A) CMY V
30492	HP M 283	HP W2211-13X CMY (207X) V
30896	HP M 155	HP W2410A&Intro BK (216A) V
30900	HP M 155	HP W2411-13A&Intro CMY (216A) V
26907	LaserJet E 65050	HP W9000MC BK V
26908	LaserJet E 65050	HP W9001-9003MC CMY V
30012	HP E 52645	HP W9008MC V
28499	HP LJ E 50045	HP W9017MC V
28481	CLJ E 67550	HP W9030MC BK V
28482	CLJ E 67550	HP W9031-33MC CMY V
27739	CLJ Managed Flow MFP E 87600	HP W9050MC BK V
27740	CLJ Managed Flow MFP E 87600	HP W9051-53MC CMY V
<b>Kyocera</b>		
11325	FS 1000	KYO TK17 V
11340	FS 4100	KYO TK3110 V
<b>Art.Nr.:</b>	<b>Druckerbezeichnung</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Kyocera</b>		
32067	KM TASKalfa 2551 ci	Kyo TK8325 CMY V
11317	FS 13001T02H20EU0	KYO TK130 V
32066	KM TASKalfa 2551 ci	Kyo TK8325 BK V
28566	KM TASKalfa 4002 i	KYO TK6325 V
11374	FS 6025/60301T02K30NLO	KYO TK475 V
11356	FS 2020D1T02J00EU0	KYO TK340 V
11358	FS 3920DN1T02J10EU0	KYO TK350 V
11360	FS 4020DN1T02J20EU0	KYO TK360 V
11398	P 7040	KYO TK5160 CMY V
11510	FS C8020/25 MFP	KYO TK895 BK V



26842	KM TASKalfa 2552	KYO TK8345 CMY V
11336	FS 2000/3900/40001T02F80EU0	KYO TK310 V
11390	P 6130	KYO TK5140 CMY V
11391	P 6130	KYO TK5140 BK V
11428	FS C5300	KYO TK560 CMY V
11395	P6130, M6030/6530	KYO TK5150 BK V
11394	P6130, M6030/6530	KYO TK5150 CMY V
11429	FS C5300	KYO TK560 BK V
11437	FS-C 51501T02KT0NLO	KYO TK580 BK V
11427	FS C5200	KYO TK550 CMY V
11444	FS C 2026/2126/5250	KYO TK590 BK V
32129	Kyocera P 3260	KYO TK3200 V
11419	FS C51001T02HLOEU0	KYO TK540 BK V
11418	FS C5100	KYO TK540 CMY V
11425	FS C5200	KYO TK550 BK V
11309	FS 1035/1135 MFP1T02ML0NLO	KYO TK1140 V
11434	FS C54001T02HG0EU0	KYO TK570 BK V
11433	FS C5400	KYO TK570 CMY V
11443	FS C 2026/2126/5250	KYO TK590 CMY V
11346	P 3050/3060/3045	KYO TK3160 V
11306	FS 1061	KYO TK1125 V
11327	FS 13201T02LZ0NLO	KYO TK170 V
30527	Kyocera M 3145 idn	KYO TK3060 V
11436	FS-C 5150	KYO TK580 CMY V
11305	FS 1041	KYO TK1115 V
11382	FS C50120N	KYO TK510/TK500 BK&CMY V
11312	ECOSYS P 2040	KYO TK1160S V
11349	Ecosys P 3000 Serie	KYO TK3170 V
11415	M 5526	KYO TK5240 BK V
11414	M 5526	KYO TK5240 CMY V
11313	ECOSYS M 2040	KYO TK1170H V
11314	ECOSYS M 2040	KYO TK1170S V
11407	P 5021	KYO TK5220 BK V
30672	ECOSYS M2135	KYO TK1150 Intro V
11411	P 5021	KYO TK5230 BK V
11410	P 5021	KYO TK5230 CMY V
11311	ECOSYS P 2040	KYO TK1160H V
11310	ECOSYS M2135	KYO TK1150 V
11406	P 5021	KYO TK5220 CMY V
21494	Kyocera P 6230	KYO TK5270 BK V
21496	Kyocera P 6230	KYO TK5280 BK V
21495	Kyocera P 6230	KYO TK5270 CMY V
21497	Kyocera P 6230	KYO TK5280 CMY V
11352	FS 3900/40001T02F90EU0	KYO TK320/322 V
11355	FS 40001T02GA0EU0	KYO TK330/332 V
11365	KM 1620370AM010	KYO TK410 V
11423	FS 1920	KYO TK55 V
26841	KM TASKalfa 2552	KYO TK8345 BK V
<b>Lexmark</b>		
12145	MFL X264DN/363DN/364/463/464/466DN	LEX X264/363/364/463/464/466 V
12130	Optra E 260	LEX E260/360/460/Dell2330 BK V - Optra E 260
30464	Lexmark C 3326/3224	LEX C3220 & Intro BK V
30465	Lexmark C 3326/3224	LEX C3220 & Intro CMY V
12096	C 540/544/546	LEX C540/43/44/46/48 CMY V
21503	CS 720/CS725/CX725 HY	LEX CS/CX720/725/C4150 HY BK V
12099	C 540/544/546	LEX C540/43/44/46/48 BK V
30351	MS 310/312/410/415/510/610	LEX MS/MX310/312/410/415/510/610 DRUM V
12129	Optra E 330	LEX E230/330/340/X340/Dell1700 V - Optra E 330
12105	C 734 DN/DTN/DW	LEX C736/X736H / C520/522/524 BK V
21500	CS 720/CS725/CX725	LEX CS/CX720/725/C4150 BK V
12104	C 734 DN/DTN/DW	LEX C736/X736H / C520/522/524 CMY V
21502	CS 720/CS725/CX725	LEX CS/CX720/725/C4150 CMY V

Art.Nr.:	Druckerbezeichnung	Bezeichnung
<b>Lexmark</b>		
30371	MS 310/312/410/415/510/610	LEX MS/MX710/810/B2650/MB2770 DRUM V
11937	E 120	LEX E120 12016/12036 SE V
21505	CS 720/CS725/CX725 HY	LEX CS/CX720/725/C4150 HY CMY V
11910	C 500	LEX C500 0C500S/H2 BK&CMY V
28366	Lexmark CS 421, CS 622	LEX CS/CX420,421,520,521,620,622 High Yield BK V
25415	Lexmark MS 320/420	LEX MS321/421/MX421 V
12050	M 5155	LEX 24B6015 (51555170) BK V - M 5155***
23605	Lexmark MS 320	LEX MS320/MX321 V
25417	Lexmark MS 620	LEX MS521/621/622/MX521/522/622 V **
12065	MS 710/711/810/811/812	LEX 522/622/B6015 - MS/MX710/810/717/817/818 V
30600	Lexmark MS 431	LEX MS/MX 331/431 V
28554	Lexmark M 5255	LEX M5255/5270/5200/XM5365/5370/5300/7300 V
27888	Lexmark C/X 950	LEX C/X950X2G CMY V
27887	Lexmark C/X 950	LEX C/X950X2KG BK V
12063	MS 310/312/410/415/510/610	LEX 502/602 BK V MS/MX310/312/410/415/510/610
12073	Optra T 640/642/644	LEX Optra T640/642/644 (64016SE) V
12116	CS/CX 310/410/510/317/417	LEX 700/702/802 CMY V - CS/CX310/17/410/17/510
12117	CS/CX 310/410/510/317/417/517	LEX 700/702/802 BK V - CS/CX310/17/410//17/510/17
28364	Lexmark CS 421, CS 622	LEX CS421,521,622,CX421,522,622,625 BK V
28365	Lexmark CS 421, CS 622	LEX CS421,521,622,CX421,522,622,625 CMY V
12139	T 650/652/654	LEX T650/652/654 V
12156	X 651 DE/MFP	LEX X651/652/654/656/658 V
28546	Lexmark CX 820/ CX 860/ CS 820	LEX CS/CX820/825/827/680/6160/6152/8155 BK&CMY V
31330	Lexmark XC 8160	LEX 24B6512-14 CMY V
31329	Lexmark XC 8160	LEX 24B6515 BK V
30597	Lexmark B 2236 dw	LEX B2236/MB2236 Drum - B220Z00 V
32068	Lexmark B3442/B3340	LEX B342000 V
12018	C720 / HL2600	LEX C720 Drum V15W0904
30598	Lexmark CS 431/CX 431	LEX CS/CX 331/431 BK V
30599	Lexmark CS 431/CX 431	LEX CS/CX 331/431 CMY V
11956	Optra T 630	LEX T630 V 12A7360/362/460/462 BK
31429	Lexmark X 850	LEX X850H21G V
<b>Minolta</b>		
12240	BizHub 4700P	MIN TNP34-44/46/Dell B2360/2830/3465 V
28367	KM Bizhub 4702	MIN TNP53-64 V
12169	Magicolor 1650/1680/1690	MIN 1600 Serie Xerox,Epson,Oki BK&CMY V
<b>OKI</b>		
27716	C 332	OKI C332 BK V
12323	C 310/510DN/C 530DN	OKI C310/510/30 BK m.Chip V 44469803/804
12322	C 310/510DN/C 530DN	OKI C310/510/30 CMY m.Chip V 444697046
12283	C 610C 610 Toner	OKI C610/5600/5800/5650/5850 BK&CMY V
27717	C 332	OKI C332 CMY V
12338	C 710/711DN	OKI C710/711 BK&CMY V - C 710/711DN
12316	B 710	OKI B710 BK V (01278301)
12311	B 411/431D/DN	OKI B411/431/ES4131 V
12301	B 410/430/440/MB480	OKI B410/430/440 Drum BK V - 43979002 - Typ 11
26731	B 412/432/512	OKI B412/432/512/ES4132 V (45807102/7106/7111)
12340	C 822DN	OKI C822 (44844616) BK V - C 822DN
12318	B 721 / 731 / MB760	OKI B721/731 without Drum V - B 721/731DN/MB760
12929	C 532/542 MC 563/573	OKI C532/542 MC 563/573 CMY V
12335	C 3100/5100/5300	OKI C3100/5100/5300 CMY C 6 Drum V
12927	C 532/542 MC 563/573	OKI C532/542 MC 563/573 BK V
12304		OKI B2500 (09004447) - Ricoh SP1000 BK V
12933	B 401	OKI B401/411/431 Drum V
28911	Oki C 823/833	OKI C823 CMY 46471101/02/03 V
28910	Oki C 823/833	OKI C823 BK 46471104 V
30030	Oki C 824/834	OKI C824 BK 47095704 V
30031	Oki C 824/834	OKI C824 CMY 47095701/702/703 V
12297	C 9600	OKI C 9600 DR V 42918105-8
12320	B 711 / 721 / 731 / MB760	OKI B721/731 with Drum V - 45488802

12307	Laserdrucker B 410	OKI B410/430/440/480 groß V
12270	C 9600/C 9800	OKI C 9600/C 9800 BK V 42918916
12336	C 3100/5100/5300	OKI C3100/5100/5300 BK C 6 Drum V
12281	C 8600/8800	OKI C8600/8800 BK V - 43487712
<b>Ricoh</b>		
30224	Ricoh MP 4054	RIC 6054 V
30539	Ricoh Afico MP C 2500	RIC MPC2000/2500/3000 BK&CMY V
30549	Ricoh Afico MP C 4503	RIC MPC4503/5503/6003 BK&CMY V
30547	Ricoh Afico MP C 2003	RIC MPC2003/2503 BK&CMY V
30505	Ricoh IM 430/350	RIC IM430/350 & Intro V
31306	Ricoh MP 501/601	RIC MP501/601 V
<b>Art.Nr.:</b>	<b>Druckerbezeichnung</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Ricoh</b>		
28473	Ricoh SP 330	RIC SP330 V
23604	Ricoh Aficio SP 201	RIC SP201 V
32238	Ricoh SP C 352	RIC SP C352 BK V
32239	Ricoh SP C 352	RIC SP C352 CMY V
28492	Ricoh SP C 360, 361	RIC SPC360E/HE/X CMY V
28491	Ricoh SP C 360, 361	RIC SPC360E/X/HE BK V
28469	Ricoh SP 3710	RIC SP3710 V
32043	Ricoh P 501	RIC P501H V
26752	Ricoh Aficio SP 311	RIC SP311 V 407246/49/821242
12402	Aficio SP 4100	RIC SP4100 BK V - Aficio SP 4100
12414	Aficio SP 4510	RIC SP3600 BK V - Aficio SP 4510
12412	Aficio SP 3500/3510	RIC SP3400/3500 BK V
12418	SP 5200	RIC SP5210 BK V - SP 5200
12421	Aficio SP C231SF/320DN	RIC SPC220-320/TK150 BK V - Aficio SP C231SF/320DN
12420	Aficio SP C231SF/320DN	RIC SPC220-320/TK150 CMY V - Aficio SP C231SF/320DN
30550	Ricoh Afico MP C 2004	RIC MPC2004/2504 BK&CMY V
30553	Ricoh Afico MP C 2554	RIC MPC2554/3054/3554/2555/3055/3555 BK V
30540	Ricoh Afico MP C 2800	RIC MPC2800 BK&CMY V
30542	Ricoh Afico MP C 3001	RIC MPC3001/3501 BK&CMY V
30545	Ricoh Afico MP C 3002	RIC MPC3002/3502 BK&CMY V
30548	Ricoh Afico MP C 3003/3004	RIC MPC3003/3503 BK&CMY V
30551	Ricoh Afico MP C 3004	RIC MPC3004/3504 BK&CMY V
30544	Ricoh Afico MP C 4000	RIC MPC4000/5000 BK&CMY V
30543	Ricoh Afico MP C 4501	RIC MPC4501/5501 BK&CMY V
30546	Ricoh Afico MP C 4502	RIC MPC4502/5502 BK&CMY V
30552	Ricoh Afico MP C 3003/3004	RIC MPC4504/6004 BK&CMY V
<b>Samsung</b>		
12625	ML 3310/3710SCX 4833/5637	SAM MLTD205S/D205L fl. Tank BK V - ML 3310/3710
12476	CLP 610/Dell2145cn	SAM CLP610/660A/B/SEE/ELS Dell2145 CMY V
12486	CLP360	SAM CLT406S/S/ELS BK V - CLP360
12487	CLP360	SAM CLT406S/S/ELS CMY V - CLP360
12613	XpressM 2625	SAM MLTD116S Intro BK V - XpressM 2625
12523	CLP 320	SAM CLTK4072S/ELS BK&CMY&Intro V
12639	ML4510	SAM MLTD307S/L/E/ELS BK V - ML4510
22559	C 3010	SAM CLT503L BK V
22560	C 3010	SAM CLT503L CMY V
12502	C 2620	SAM CLT505L/ELS BK V - C 2620
12501	C 2620	SAM CLT505L/ELS CMY V - C 2620
12641	ML 5510	SAM MLTD309L/ELS BK V - ML 5510
12585	MLD 3050/3470/SCX5530/5635/ XER3636/3300	SAM MLD3050/3470/SCX5530/5635/XER3636/3300/3435 A/SEE V
12517	CLP 770 ND/NDK/NDKG	SAM CLT6092S/5082ELS CMY V - CLP 770 ND/NDK/NDKG
12524	CLP310/315	SAM CLTK4092S/SEE BK V - CLP310/315
12518	CLP 770 ND/NDK/NDKG	SAM CLT6092S/5082ELS BK V - CLP 770 ND/NDK/NDKG
29945	Samsung SCX 6555	SAM SCX D6555 A/ELS V
12603	ML 1910	SAM MLTD1052 S/L/ELS/Dell 1130 BK V - ML 1910
28589	Samsung X 3220	SAM CLT804S/ELS CMY V
12611	XpressM 2625	SAM MLTD116L/ELS BK V - XpressM 2625
12506	CLP680	SAM CLT506S/L/ELS BK Intro V
12584	ML 2850, 2092, SCX 4824, Xerox Phaser 3210	SAM MLD2850/2092/&Intro/SCX4824/ XER 3210/3220/3250 V



12617	M 4020/3820/3320	SAM MLTD203L/E/ELS BK V - M 4020/3820/3320
22550	C 4010	SAM CLT603L BK V
22551	C 4010	SAM CLT603L CMY V
12507	CLP680/CLX 6260	SAM CLT506L/ELS CMY V - CLP680
12636	ML 3750N/ND	SAM MLTD305L/ELS BK V - ML 3750N/ND
12504	CLP680	SAM CLT506L/ELS BK V - CLP680
12632	M 4530/4583	SAM MLTD304L/E/ELS BK V - M 4530/4583
12462	CLP510	SAM CLP500/510 BK V
12592	ML 2950	SAM MLT D103S/L/ELS/B1260/B126X V - ML 2950
29287	M 4020/3820/3320	SAM MLTD203U/ELS&Replace V
12619	M 3325/3825/4025	SAM MLTD204L/E/ELS & Intro V
12578	ML 6060/1440/1450	SAM ML6060D3/D6 BK V - ML 6060/1440/1450
12644	ML 2620/2625	SAM MLTR116 Drum BK V - ML 2620/2625
12646	M 3325/M 4025	SAM MLTR204 Drum BK V - M 3325/M 4025
29946	Samsung SCX R 6555	SAM SCX R6555A Drum V
12648	M 4530/4583	SAM MLTR304 Drum BK V - M 4530/4583
12658	SCX 4200/4300/MLT1092	SAM SCX4200/4300/MLT1092 V
12479	CLP 310/320/325/CLX3185	SAM CLT R407/409SEE/Dell1230/1235 drum unit V
12531	CLP 360	SAM CLTR406 drum unit V - CLP360
12557	ML 1630	SAM ML1630/SCX 4500 BK V - ML 1630
12460	CLP510/N	SAM CLP500/510D CMY V
22558	C 3010	SAM CLT503L BK Intro V
12499	C 2620	SAM CLT505 Intro BK&CMY V - C 2620
<b>Art.Nr.:</b>	<b>Druckerbezeichnung</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Samsung</b>		
12555	ML 1610Toner	SAM ML1610D1 V - ML 1610
12561	ML 1710	SAM ML1710D1 V
12590	ML 4551	SAM MLD4550B/ELS BK V - ML4551
<b>Utax</b>		
32196	TA P C 3065	UTA PK5012 BK V
32197	TA P C 3065	UTA PK5012 CMY V
11599	TA LP 4228	UTA CD1028/1128//LP3228/3230 V
11602	TA LP 4135	UTA LP3135/3335/3521 V
11603	TA LP 4240	UTA LP3240/CD1340/1440/5140/5240 V
11594	TA P 4030	UTA P4030/4035 V
<b>Xerox</b>		
30349	Xerox WC 7120	XER WC7120 BK&CMY V 006R01457-01464
30532	Xerox VersaLink C 600/605	XER C600/605 BK&CMY V
30530	Xerox VersaLink C 500	XER C500/505 BK&CMY V
28949	Xerox WC 3655	XER WC3655 V
30350	Xerox WC 7120	XER WC7120/2020/2260 DR BK&CMY V (013R00657/658/659/660)
28596	Xerox Phaser 3610	XER Phaser3610/WorkCentre3615 V
21507	Phaser 6510 / Dell H625/825	XER Phaser 6510/DELL H625/825 BK&CMY V
28597	Xerox VersaLink B 400	XER B400/B405 V
28598	Xerox VersaLink B 600	XER B600/B605/B610/B615 V
12776	Phaser 4510	XER 4510 113R00711/12/15/MIN040P/5650/EP5M4000 V

### Tintenpatronen - Original

<b>Art.Nr.:</b>	<b>Druckerbezeichnung</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Brother</b>		
10220	MFC-J 4510	BRO LC123 BK V
26904	Brother DCP-J 785	BRO LC22U BK V
26905	Brother DCP-J 785	BRO LC22U CMY V
29765	Brother DCP-J562, MFC-J5320, 4420	BRO LC223 CMY V
26736	MFC-J 5945	BRO LC3237 BK V - MFC-J 5945
29764	Brother DCP-J562, MFC-J5320, 4420	BRO LC223 BK V
26991	MFC-J 5945	BRO LC3237 CMY Setup V - MFC-J 5945
26984	MFC-J 5330	BRO LC3217 BK Setup V - MFC-J 5330
26985	MFC-J 5330	BRO LC3217 CMY Setup V - MFC-J 5330
26986	Brother DCP J 772	BRO LC3211/3213 BK Setup V
26987	Brother DCP J 772	BRO LC3211/3213 CMY Setup V
25379	Brother DCP J 772	BRO LC3211/3213 BK V
26750	MFC-J 5330	BRO LC3219XL BK V - MFC-J 5330

26751	MFC-J 5330	BRO LC3219XL CMY V - MFC-J 5330
25378	Brother DCP J 772	BRO LC3211/3213 CMY V
26748	MFC-J 5330	BRO LC3217 BK V - MFC-J 5330
26749	MFC-J 5330	BRO LC3217 CMY V - MFC-J 5330
26738	MFC-J 5945	BRO LC3239XL BK V - MFC-J 5945
25410	Brother MFC J 1300	BRO LC3233/3235XL BK V
26739	MFC-J 5945	BRO LC3239XL CMY V - MFC-J 5945
27077	MFC-J 5330	BRO LC3219XL Setup CMY V - MFC-J 5330
26988	Brother MFC J 1300	BRO LC3233/3235XL BK Setup V
26989	Brother MFC J 1300	BRO LC3233/3235XL CMY Setup V
25411	Brother MFC J 1300	BRO LC3233/3235XL CMY V
26990	MFC-J 5945	BRO LC3237 BK Setup V - MFC-J 5945
30119	Brother MFC-J2330 DW	BRO LC3617 BK V
30120	Brother MFC-J2330 DW	BRO LC3617 CMY V
30117	Brother MFC-J2330 DW	BRO LC3619XL BK V
30118	Brother MFC-J2330 DW	BRO LC3619XL CMY V
<b>Canon</b>		
10473	MG 5450/6350/MX 725	CAN CLI551 & XL & Setup BK&CMYG V
10507	MG 5450/6350/MX 725	CAN PGI550 BK & XL & Setup V
31113	Pixma TS 6150/8150	CAN PGI580&XL&XXL&Setup BK V
12864	Pixma MG 5750/7750	CAN PG570 BK V
12866	Pixma MG 5750/7750	CAN CLI571 BK&CMY V
12876	IB 4050	CAN PGI2500XL BK V
12878	IB 4050	CAN PGI2500XL CMY V
10370	Fax B 100/150	CAN BX3 BK V
12872	MB 2050	CAN PGI1500XL BK V
10491	IPF 500/600/700/750	CAN PFI102/104/106/107/ BK&CMY + Intro V
10452	Pixma IP 2500	CAN CL38 color V
10453	Pixma IP 1600	CAN CL41 color V
10455	Pixma IP 2200	CAN CL51 color V
10496	Pixma IP 2200	CAN PG50 BK V
10494	Pixma IP 1600	CAN PG40 BK V
10493	Pixma IP 2500	CAN PG37 BK V
<b>Art.Nr.:</b>	<b>Druckerbezeichnung</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Canon</b>		
10498	Pixma MP 240	CAN PG510 BK V
10499	Pixma MP 240	CAN PG512 BK V
28909	Canon Pixma TS 5350	CAN CL561XL color V
28908	Canon Pixma TS 5350	CAN CL561 color V
28674	Canon Pixma TS 5350	CAN PG560 BK V
28907	Canon Pixma TS 5350	CAN PG560XL BK V
10457	Pixma MP 240	CAN CL511 color V
10458	Pixma MP 240	CAN CL513 color V
10504	Pixma MG 2450	CAN PG545XL BK V
10505	Pixma MG 2450	CAN PG545 BK V
10502	Pixma MG 2140/50MG 3140/50-4140/50	CAN PG540 BK V
10500	Pixma MG 2140/50	CAN PG540XL BK V
10462	Pixma MG 2140/50MG 3140/50-4140/50	CAN CL541 color V
10464	Pixma MG 2450	CAN CL546 color V
10460	Pixma MG 2140/50	CAN CL541XL color V
10463	Pixma MG 2450	CAN CL546XL color V
32134	Canon IPF TM-200	CAN PFI120 BK V
32135	Canon IPF TM-200	CAN PFI120 CMY V
<b>Epson</b>		
30150	Epson Stylus Photo R 3000	EPS T1571 BKP V
30149	Epson SureColor SC-P 600	EPS T7601 BKP V
23570	XP 600 Photo	EPS No.26/26XL PBK V - XP 600
11670	SX 420/525/WF3500/BX320	EPS T1291/1292/1293/1294/1302/1303/1304 BK&CMY V
11737	XP 600	EPS No.26/26XL BK V - XP 600
11739	XP 600	EPS No.26/26XL CMY V - XP 600
23573	XP 530	EPS NO.33 CMY T3342/43/44 V - XP 530
30161	Epson SureColor SC-T 3000	EPS T6931 BK 350ml V

30162	Epson SureColor SC-T 3000	EPS T6932/6933/6934 CMY 350ml V
11693	WP 4015/4025	EPS C13T7011-14XXL BK&CMY V - WP 4015/4025
23574	XP 530	EPS NO.33 BK large V 13T3331 - XP 530
23571	XP 530	EPS NO.33 Setup BK large V - XP 530
11685	XP 530	EPS No.33/33XL BK Photo T3361 V
23572	XP 530	EPS NO.33 Setup BK&CMY V - XP 530
25358	Epson Stylus Pro 3800/3880	EPS T5801/5802/5803/5804/5805/5806/5807/5808/5809 all colors V
25367	Epson XP 6000	EPS T202/202XL & Setup BK large
25373	Epson XP 6000	EPS T202/202XL & Setup BK&CMY
11807	WP 4015/4025	EPS T7021-24 BK&CMY V - WP 4015/4025
11808	WP 4015/4025	EPS T7031-34 BK&CMY V - WP 4015/4025
11681	WF 3620	EPS No.27/27XL BK&CMY V C13T270204/1214 - WF 3620
11624	XP 235/335	EPS No.29 BK V C13T29914010/12
11684	XP 235/335	EPS No.29 CMY V C13T299244010/12
23576	WF 3720	EPS NO.34 Setup CMY V - WF 3720
11723	XP 412/XP 30	EPS No.18 BK&CMY V C18T1801-04/11-14
11679	WF 3620	EPS No.27XL/XXL BK V C13T2701/2711 - WF 3620
11675	WF 2660/2010	EPS No.16 BK&CMY V C13T162124/3134
30308	XP 235/335	EPS No.29XL BK V C13T29914010/12
26918	SX 525/WF3500	EPS T1301 XL BK V - WF3500/SX525
30168	Epson Expression Home	EPS 603&Setup CMY V
30306	WF 2660/2010	EPS No.16XL BK&CMY V C13T162124/3134 - WF 2660/2010
23575	WF 3720	EPS NO.34 Setup BK V - WF 3720
30167	Epson Expression Home	EPS 603&Setup BK V
30307	XP 412/XP 30	EPS No.18XL BK&CMY V C18T1801-04/11-14
23577	WF 3720	EPS NO.34 BK T3461 V - WF 3720
23578	WF 3720	EPS NO.34 CMY V T3462/63/64 - WF 3720
25412	Epson XP 5100	EPS No.502/502XL BK & Setup V
11816	WF C 5210/5290	EPS T9452-5440 CMY V - WF C 5210/5290
30169	Epson Expression Home	EPS 603XL BK V
11814	WF C 5210/5290	EPS T945140 BK V - WF C 5210/5290
25413	Epson XP 5100	EPS No.502/502XL CMY & Setup V
30309	XP 235/335	EPS No.29XL CMY V C13T299244010/12
23579	WF 3720	EPS NO.34XL BK T3471 V - WF 3720
11750	WF 4720	EPS No.35 BK & Setup V
29934	Epson WF-M 5299	EPS T9641 BK V
23580	WF 3720	EPS NO.34XL CMY V T3472/73/74 - WF 3720
11747	WF 4720	EPS No.35XL CMY V
11749	WF 4720	EPS No.35 CMY & Setup V
11748	WF 4720	EPS No.35XL BK V
30170	Epson Expression Home	EPS 603XL CMY V
11817	WF C 5290	EPS T946140 BK V - WF C 5290
29935	Epson WF-M 5299	EPS T9651 BK V
29624	Epson TM-C3500	EPS SJIC22 BK&CMY V
30905	Epson TM C 3400	EPS SJIC15/20P BK&CMY V
<b>Art.Nr.:</b>	<b>Druckerbezeichnung</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Epson</b>		
30164	Epson SureColor SC-S 30600	EPS T6871 BK V
30165	Epson SureColor SC-S 30600	EPS T6872/6873/6874 CMY V
30907	Epson SureColor SC-T 3000	EPS T6921/6922/6923/6924 BK&CMY 110ml V
30158	Epson SureColor SC-T 3000	EPS T6941 BK 700ml V
30156	Epson WF-C 20590	EPS T8581 BK V
29936	Epson WF-M 5299	EPS T9661 BK V
<b>Frama</b>		
11822	Frama Matrix F2	FRA FM/F2/4/6FK BK V
<b>Hewlett Packard</b>		
23226	B3F36A/ B3F37A-B / B3F38A/ C6125A/ C6128	HP 45ai industry cartridge incl. Wolke BK&color V
32138	HP DJ T 1700/1600	HP 730 BK&CMY 300ml V
32137	HP DJ Z 2600	HP 745 BK&CMY 300ml V
32136	HP DJ Z6 / Z9+	HP 746 BK&CMY 300ml V
32139	HP PageWide 765	HP 982A BK V
32140	HP PageWide 765	HP 982A CMY V

32141	HP PageWide 765	HP 982X BK V
32142	HP PageWide 765	HP 982X CMY V
10639	DeskJet 500/540	HP C51626A/51633 BK V
10913	DeskJet 1200 C/PS	HP C51640A BK&color V
10643	DesignJet 750C	HP C51644 color V
10657	DJ 5550/PS7150/7350 - NO 56	HP C6656A No.56 BK V
11008	OfficeJet K 550	HP C9386-88A No.88 CMY V
10737	DesignJet 500/111/510/10PS, Business InkJet	HP No.11 BK&CMY C4810-4813A V
10652	DeskJet 810C/840C	HP No.15 BK C6615A V
10655	DeskJet 840C/843C	HP No.17 color C6625A V
10687	DeskJet 3910	HP No.21/54&XL BK C9351A/C V
10688	DeskJet 3910	HP No.21XS BK C9351A/G V
10690	DeskJet 3910Druckkopf	HP No.22 color small C9352A V
10689	Deskjet 3910	HP No.22&XL color C9352A V
10609	DeskJet 695C/890C1100	HP No.23 C1823D/G color V
10675	DJ 3320/3325/3420/3425	HP No.27 BK C8727A V
10676	DJ 3320/3325/3420/3425	HP No.28 color C8728 V
10767	DJ D 2500	HP No.300 BK CC640E V
10771	DJ D 2500	HP No.300 color CC643E V
10769	DJ D 2500	HP No.300XL BK CC641E V
10773	DJ D 2500	HP No.300XL color CC644E V
10992	Deskjet 2050/3050	HP No.301 BK CH561E V
10994	Deskjet 2050/3050	HP No.301 color CH562E V
10997	Deskjet 2050/3050	HP No.301XL BK CH563E V
11000	Deskjet 2050/3050	HP No.301XL color CH564E V
11070	DeskJet 1110	HP No.302 BK F6U66A V
11130	DeskJet 1110	HP No.302 BK Setup V
11068	DeskJet 1110	HP No.302 color F6U65A V
11129	DeskJet 1110	HP No.302 color Setup V
11072	DeskJet 1110	HP No.302XL BK F6U68A V
11071	DeskJet 1110	HP No.302XL color F6U67A V
22545	Envy Photo 6230	HP No.303 BK T6N02AE V
22547	Envy Photo 6230	HP No.303 color T6N01AE V
22546	Envy Photo 6230	HP No.303XL BK T6N04AE V
22548	Envy Photo 6230	HP No.303XL color T6N03AE V
12887	Deskjet 2620/2720	HP No.304 BK N9K06A V
12883	Deskjet 2620/2720	HP No.304 BK Setup N9K00A V
12889	Deskjet 2620/2720	HP No.304 color N9K05A V
12885	Deskjet 2620/2720	HP No.304 color Setup N9K05A V
12891	Deskjet 2620/2720	HP No.304XL BK N9K08A V
12893	Deskjet 2620/2720	HP No.304XL color N9K07A V
30576	HP Envy 6020, DeskJet 2710	HP No.305 BK 3YM61AE V
30578	HP Envy 6020, DeskJet 2710	HP No.305 color 3YM60AE V
30577	HP Envy 6020, DeskJet 2710	HP No.305XL 3YM62AE BK V
30579	HP Envy 6020, DeskJet 2710	HP No.305XL 3YM63AE col. V
32262	HP Envy 6020, DeskJet 2710	HP No.307 Setup BK 3YQ42A V
30829	HP Envy 6020, DeskJet 2710	HP No.307XL BK 3YM64AE V
10692	DeskJet 5440	HP No.336 BK C9362EE V
10694	Deskjet 5940	HP No.337 BK C9364E V
26735	Deskjet 5940	HP No.337 BK small C9364E V
10678	DeskJet 5740/9800/460	HP No.338 BK C8765E V
10691	DeskJet 5440	HP No.342 color C9361E V
10681	DeskJet 5740	HP No.343 color C8766E V
10693	DJ 5740/6540	HP No.344 color C9363E V
10725	DeskJet D 4260	HP No.350 BK CB335EE V
10727	OfficeJet J 5700	HP No.350XL BK CB336E V
10730	DeskJet D 4260	HP No.351 color CB337EE V
<b>Art.Nr.:</b>	<b>Druckerbezeichnung</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Hewlett Packard</b>		
10731	OfficeJet J 5700Druckkopf Color	HP No.351XL color CB338EE V
10674	PhotoSmart 8250	HP No.363 BK C8721EE small V
10682	PhotoSmart 8250	HP No.363 CMY C8771-75EE V

10721	Photosmart D 5460	HP No.364XL BK Photo CB322EE V
10722	Photosmart D 5460	HP No.364XL CMY CB323EE V
10644	DeskJet 850C/1100	HP No.45 BK C51645A V
10660	DJ 50/5500/PS P100NO 57	HP No.57 color C6657AE V
10661	DJ 450/PhotoSmart 7000	HP No.58 Photo C6658AE V
10610	Envy 5640	HP No.62 BK C2P04A V
21539	Envy 5640	HP No.62 BK&color Setup V
10612	Envy 5640	HP No.62 color C2P06A V
10611	Envy 5640	HP No.62XL BK C2P05A V
10613	Envy 5640	HP No.62XL color C2P07A V
11058	DeskJet 2515	HP No.650 BK CZ101A V
11028	DeskJet 2515	HP No.650 color CZ102A V
26740	DeskJet 3835	HP No.652 BK F6V25AE V
26741	DeskJet 3835	HP No.652 color F6V24AE V
25341	DesignJet T 520	HP No.711 BK & Setup V
25342	DesignJet T 520	HP No.711 CMY & Setup V
17948	DesinJet T 920/930	HP No.727HY (300ml) BK&CMY V
12881	T 920/930/1500/2500	HP No.727LY (130ml) BK&CMY V
30661	HP DesignJet T 730	HP No.728 300ml BK&CMY
10649	DeskJet 940	HP No.78 color C6578A/D/G V
10774	OfficeJet J 4500	HP No.901 BK CC653A V
10779	OfficeJet J 4500	HP No.901&XS color CC656A V
10776	OfficeJet J 4500	HP No.901XL BK CC654A V
30993	OfficeJet Pro 6860	HP No.903 BK T6L99AE V
30994	OfficeJet Pro 6860	HP No.903 CMY V
23448	OfficeJet Pro 6860	HP No.903XL BK T6M15A V
23449	OfficeJet Pro 6860	HP No.903XL CMY T6M03/07/11AE V
31722	HP OJ Pro 8020/8010	HP No.912 BK & Setup V
31506	HP OJ Pro 8020/8010	HP No.912 CMY & Setup V
31723	HP OJ Pro 8020/8010	HP No.912XL BK V
31508	HP OJ Pro 8020/8010	HP No.912XL CMY V
21540	Page Wide Pro 477/452/352	HP No.913 BK LOR95AE V
25548	Page Wide Pro 477/452/352	HP No.913 BK Setup V
21542	Page Wide Pro 477/452/352	HP No.913 CMY & Setup F6T77-79AE V
10787	OfficeJet 6000	HP No.920XL BK CD975A V
10785	OfficeJet 6000	HP No.920XL CMY CD972AE V
11019	OfficeJet 6700	HP No.932XL BK CN053A V
11020	OfficeJet 6700	HP No.933XL CMY CN054A/AE V
23446	OfficeJet Pro 3260	HP No.934XL BK C2P23A V
11013	OfficeJet Pro 8100/8610/8620	HP No.950 BK & Setup CN049AE V
11054	OfficeJet Pro 8100	HP No.950/953/957&XL BK NV
11009	OfficeJet Pro 8100/8610/8620	HP No.950XL BK CN045AE V
11015	OfficeJet Pro 8100/8610/8620	HP No.951 CMY & Setup CN050-52AE V
11011	OfficeJet Pro 8100/8610/8620	HP No.951XL C CN046AE V
11012	OfficeJet Pro 8100/8610/8620	HP No.951XL M CN047AE V
11017	OfficeJet Pro 8100/8610/8620	HP No.951XL Y CN048AE V
23581	OfficeJet Pro 8710/8210	HP No.953 BK & Setup V
23582	OfficeJet Pro 8710/8210	HP No.953 CMY & Setup V
23451	OfficeJet Pro 8710/8210	HP No.953XL CMY F6U16-18AE V
23450	OfficeJet Pro 8710/8210	HP No.953XL/957XL BK V L0S70AE/L0R40AE
27164	OJ Pro 9020/9010	HP No.963 BK & Setup 3JA26AE V
27166	OJ Pro 9020/9010	HP No.963 CMY & Setup 3JA23-25AE V
27165	OJ Pro 9020/9010	HP No.963XL/967XL BK 3JA30AE V
27167	OJ Pro 9020/9010	HP No.963XL/967XL CMY 3JA27-29AE V
11142	Office Jet Pro X	HP No.970 BK CN621A V
11140	Office Jet Pro X	HP No.970XL BK CN625AE V
11147	Office Jet Pro X	HP No.971 CMY CN622-24A V
11126	Office Jet Pro X	HP No.971XL CMY CN626-28A V
29767	Page Wide Pro 452/477	HP No.973 BK Setup breit V
29768	Page Wide Pro 452/477	HP No.973 CMY Setup V
22924	Page Wide Pro 452/477	HP No.973X BK L0S07AE V
22925	Page Wide Pro 452/477	HP No.973X CMY F6T81-83AE V
29769	Page Wide Pro 452/477	HP No.976YC BK V



29770	Page Wide Pro 452/477	HP No.976YC CMY V
10606	OfficeJet X 555	HP No.980 BK D8J10A V
10607	OfficeJet X 555	HP No.980 CMY D8J09A V
11060	Page Wide 58650	HP No.981 Setup BK V
11061	Page Wide 58650	HP No.981 Setup CMY V
11293	Page Wide 58650	HP No.981A BK J3M71A V - incl. contract cartridge
11085	Page Wide 58650	HP No.981A CMY J3M6870A V - incl. contract cartridge
<b>Art.Nr.:</b>	<b>Druckerbezeichnung</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>Hewlett Packard</b>		
11292	Page Wide 58650	HP No.981X BK L0R12A V
11096	Page Wide 58650	HP No.981X CMY L0R0911A V
11100	Page Wide 58650	HP No.981Y BK L0R16A V
11098	Page Wide 58650	HP No.981Y CMY L0R1315A V
32127	HP Pro MFP 772 / PageWide P 77750/77740	HP No.991A BK M0J86AE V
32128	HP Pro MFP 772 / PageWide P 77750/77740	HP No.991A CMY M0J74/78/82AE V
27168	HP Pro MFP 772 / PageWide P 77750/77740	HP No.991AC BK X4D19AC V
27170	HP Pro MFP 772 / PageWide P 77750/77740	HP No.991AC CMY X4D10/13/16AC V
27169	HP Pro MFP 772 / PageWide P 77750/77740	HP No.991XC & Setup BK M0K29XC V
27171	HP Pro MFP 772 / PageWide P 77750/77740	HP No.991XC & Setup CMY M0K06/10/25XC V
<b>Frankiermaschinen</b>		
12268	IS 240	NEO IS240 BK V - IS 240
12262	Portosprinter	NEO IJ25 BK V - Portosprinter
12264	Portosprinter	NEO IJ35 BK V - Portosprinter
12269	IS 5000 / 6000	NEO IS5000/6000 BK V
12385	FaxJet 320	PHI PFA431 BK V - FaxJet 320
<b>Ricoh</b>		
12407	Aficio SG 3100	RIC GC41 BK V - Aficio SG 3100
12410	Aficio SG 3100	RIC GC41 CMY V - Aficio SG 3100
<b>Annahmebedingungen:</b>		
<p>Die Interseroh Product Cycle GmbH (IPC) betreibt ein Sammelsystem für leere, nicht defekte Original-Druckerkartuschen und Tintenpatronen. Achten Sie bitte darauf, die Sammelbehälter maximal, jedoch bruchsfest, mit Modulen zu beladen. Eigene Kartons und die IPC-Box können bis zu einem Gewicht von 30 kg befüllt werden. Für schwerere Einsendungen oder Kartons &gt; 3 m Gurtmaß (2 x Breite + 2 x Tiefe + 1 x die längste Seite) behält sich die IPC vor, die Mehrkosten an den Sammler weiter zu berechnen.</p>		